

Fotopolimerizadores e Clareadores.

Equipamentos com design e ergonomia planejados para facilitar o trabalho do profissional.



NÃO UTILIZAM FIO.

EMITTER.A FIT

Fotopolimerizador e Clareador.



Apenas 100g.
Leve e Ergonômico.

- Pode ser utilizado com ou sem fio.
- Bateria Fixa.

Modo de Uso:
RAMPA

Pontas de Clareamento
Opcionais



3 Dentes



1 Dente

EMITTER.B

Fotopolimerizador e Clareador.



Pontas de Clareamento
Opcionais

3 Dentes

1 Dente

Modo de Uso:
CONTÍNUO

Equipamentos à bateria, com carregamento na base.

EMITTER.C

Fotopolimerizador
e Clareador.

Modos de Uso:

CONTÍNUO

RAMPA

PULSADO

Pontas de Clareamento

Opcionais

3 Dentes

1 Dente

- Bateria Removível
- Acompanha duas baterias.



Potência de luz: **1250 mW/cm²**
em todos os aparelhos.

EMITTER.D

Fotopolimerizador
e Clareador.

Modos de Uso:

CONTÍNUO

RAMPA

PULSADO

Pontas de Clareamento

Opcionais

3 Dentes

1 Dente

- Bateria Removível
- Corpo em alumínio anodizado.



EMITTER.H

Fotopolimerizador.

Modos de Uso:

CONTÍNUO

RAMPA

PULSADO

- Bateria Removível.
- Ponta com rotação de 220°.
- Luz direta, sem ponteira condutora.



Luz Laranja,
bateria carregando.



EMITTER.G

Fotopolimerizador
e Clareador.

Modos de Uso:

CONTÍNUO

RAMPA

PULSADO

- Bateria Fixa.
- Pode ser utilizado com ou sem fio.



Pontas de Clareamento

Opcionais

3 Dentes

1 Dente



Apenas 100g.
Leve e Ergonômico.

